

Mode d'emploi pour le relevé des compteurs

Ferraris double tarifs, modèle MK4D



Le numéro du compteur (numéro de propriété pour le distributeur d'énergie) figure sur la facture du client.

Les index 1 et 2 se lisent aisément sur les rouleaux d'affichage. La flèche indique quel index est actif.

La commutation entre chaque tarif dépend du tarif qui vous est attribué.

La vitesse de rotation du disque en aluminium est proportionnelle à la consommation d'énergie.